

# Руководство по эксплуатации. Смеситель порционно нажимной для душа верхняя подводка



[varion.ru](http://varion.ru)

[vk.com/varionarmaturen](https://vk.com/varionarmaturen)

[facebook.com/varionarmaturen](https://facebook.com/varionarmaturen)

[google.ru/+VarionRu](https://google.ru/+VarionRu)

[varionarmaturen.livejournal.com](https://varionarmaturen.livejournal.com)

[twitter.com/varionarmaturen](https://twitter.com/varionarmaturen)

[odnoklassniki.ru/group/52103716798557](https://odnoklassniki.ru/group/52103716798557)

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»  
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,  
литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Особенностью этого изделия является то, что цикл подачи воды завершается автоматически. Для начала цикла требуется один раз нажать на кнопку подачи воды и отпустить. При необходимости повторить цикл. Такая последовательность действий позволяет не трогать кран после включения и, конечно, экономит воду. Подача воды прекращается через заданное время независимо от давления в системе.

## Технические данные.

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Длина душевого шланга (высота душевой штанги 1200±20мм, ширина 405±5мм) | 1700±20мм |
| 2. Расход за 45 сек-3,2 литра при давлении 2 атм                           |           |
| 3. Рекомендуемое давление  | 2,5атм    |
| 4. Рабочая температура   | -до75С    |
| 5. Масса не более  | 1,6кг     |
| 6. Входная резьба  | G1/2"     |

(Смеситель предназначен для работы на давлении от 1,5 до 5 атм)

7. Расстояние между центрами эксцентриков 130-175мм

**Примечание:** Если давление воды выше 5 Атм, используйте редукционный клапан для уменьшения давления.

Комплектация и способ установки указаны на схеме (Схема №3).

Во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия не следует чистить смеситель с применением абразивных материалов и средств, содержащих высокоактивные растворители. Для чистки смесителя применяйте мыльный раствор.

### **Крепеж душевой стойки.**

Перед тем, как прикрепить душевую стойку к стене, нужно отрегулировать расстояние от стены до душевой стойки, (шестигранным ключом 4мм) с тыльной стороны декоративного фартука крепежа.

### **Принцип работы.**

Нажать нижнюю кнопку подачи воды на смесителе и отпустить (См. схему №2).

Регулировать температуру воды можно с помощью регулятора температуры на смесителе (См. схему №2). Вода будет течь приблизительно 45 сек.

После длительного перерыва в использовании изделия может происходить заедание кнопки включения цикла подачи воды. В этом случае необходимо несколько раз нажать на кнопку, чтобы привести механизм в рабочее состояние.

В случае, если время срабатывания перестало совпадать с указанным в руководстве, следует выкрутить поруионно-нажимной механизм разводным ключом (см. схему №1) и протереть

внутреннюю поверхность рабочей гильзы. После этого собрать смеситель в обратной последовательности.

*Засорение рабочей гильзы не является гарантийным случаем, и при неаккуратной сборке или разборке этой конструкции поломка гарантии не подлежит. Корректное очищение рабочей гильзы может выполнить мастер сервис центра фирмы Varion на платной основе.*

**ВНИМАНИЕ:** Не рекомендуется использовать вместо штатных эксцентриков с обратными клапанами – обычные, так как без обратных клапанов при выключении воды возможен переток из сети холодной воды в горячую или наоборот.

Рекомендуется установить на входе воды фильтр со сменными картриджами.

*Внимание! Со временем душевая насадка может забиться грязью. При большом давлении воды это может привести к подкапыванию из-под штока нижней кнопки подачи воды, во время работы смесителя.*

*Для устранения этого эффекта необходимо прочистить душевую насадку.*

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию, не отраженные в данной инструкции.*

Для быстрой и качественной установки мы рекомендуем специалистов нашего Сервис-центра тел. 8-921-309-34-97.

Срок службы изделия 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год.

### **Гарантия не распространяется:**

На неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, состава воды.

### **К этому также относится:**

Давление или температура, превышающая допустимую

Неправильное использование смесителя, плохое или небрежное обслуживание. Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и попаданием инородных частиц с водой в смеситель.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-94. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 4951-033-23109171-2008 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 20.01.2012 г. № 77.01.16 П.000410.01.12, Сертификатом соответствия № РОСС RU.МН08.Н25732 (срок действия по 09.03.18).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70.

Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в.

**В г. Москве:** тел +7-(967)-008-22-11

**В Екатеринбурге:** 620144, ул. Большакова 149 (отдельный вход), 2220103@2222051.ru -общая, master96@aqua66.ru; service@aqua66.ru Тел. (343) 345-51-00, 319-51-00, 222-01-03.


Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс – выходной


**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**В Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

Очистка внутренней поверхности рабочей гильзы.

Схема №1.



Габаритные размеры собранного изделия  
Схема №2.


**Комплектность смесителя.**

1. Смеситель - 1шт.
2. Шланг - 1шт.
3. Лейка-1шт или душевая штанга-1шт.
4. Эксцентрики с фильтрами от грязи и встроенными обратными клапанами - 2шт.
5. Фартуки - 2шт.
6. Настенный держатель с крепежом для лейки -1шт или настенный держатель душевой стойки с крепежом - 1шт.(9)
7. Прокладки эксцентрика 3/4" - 2шт.
8. Прокладки 1/2" душевого шланга - 2шт.
9. Этикетка гарантии.

*При покупке проверяйте комплектность изделий.*

*Некомплектные изделия не обмениваются.*

**Установочная схема №3.**



Смеситель \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1

Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2

Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_